

AMBIANCE MUR SATIN MIX

**A) Algemene informatie**

Hoogkwalitatieve zijdeglans acrylaatverf, te kleuren op de mengmachine. Toepasbaar op muren, plafonds en glasvezelweefsels. Speciaal geschikt voor keukens en badkamers.

Binnen. - $\pm 13 \text{ m}^2/\text{l}$ - Verwerking : borstel, langharige rol : gebruiksklaar. - Droog na 2-5 h; overschilderbaar na min. 6 h (afhankelijk van de laagdikte). - Reiniging gereedschap : water.

Bepleistering, gipskartonplaten : reinigen en stofvrij maken, aanbrengen van een grondlaag Ambiance Murprimer of een laag Isoprimer op minder coherente ondergronden. Andere ondergronden : voorzien van de gepaste grondlagen. Afwerken met 2x Ambiance Mur Satin Mix.

Nieuw weefsel : stofvrij maken. Te absorberend weefsel of poederige oude verflagen : isoleren met een grondlaag Ambiance Murprimer of een laag Absorprim. Nieuw weefsel afwerken met 2x Ambiance Mur Satin Mix.

Renovatie : oude lagen afwassen met ammoniakwater, laten drogen; afwerken met 1x Ambiance Mur Satin Mix.

Kleuren : zie kleurdocumentatie. Voor gebruik : goed omroeren. Vorstvrij bewaren.

B) Werkwijze**1. Nieuwe ondergronden: voorbereiding en primer:**

Baksteen (Binnen):

De ondergrond ontstoffen.

Normaal gezien geen primer nodig, tenzij de ondergrond verpoedert, dan wel 1 laag Absorprim aanbrengen. Eventueel vervolgens een laag Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of Bordeaux afwerking en Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking.

Opmerking: indien de primer wordt weggelaten, de eerste afwerklaag muurverf niet met meer dan 5 à 10% verdunnen.

Cementbezetting (Binnen):

De ondergrond ontstoffen.

1 laag Absorprim aanbrengen. Eventueel na droging 1 laag Primer Mur & Plafond Grijs aanbrengen voor een zuiver rode of Bordeaux afwerking en Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking.

Gipskartonplaat (Binnen):

De ondergrond grondig ontstoffen. Indien nodig: barstjes en gaten opvullen met Polyfilla Binnenvulmiddel (zeer fijne barstjes en beschadigingen bijwerken met Polyfilla Afwerkplamuur). Schuren en ontstoffen.

1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen. Indien veel bijgewerkt werd of als de ondergrond moet geïsoleerd worden (bv.



AMBIANCE MUR SATIN MIX

aanwezigheid van vlekken): Isoprim in plaats van Ambiance Murprimer gebruiken. Gebruik eventueel Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of Bordeaux afwerking en Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking.

Opmerking: na Isoprim: opschuren met schuurpapier P180 (wegwerken van vezelopheffing), dan ontstoffen.

Glasvezel (Binnen):

De ondergrond ontstoffen.

1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen. Gebruik eventueel Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of Bordeaux afwerking en Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking.

Opmerking: door de hoge absorptiegraad van glasvezel daalt het rendement van de verf, soms tot zelfs 4 m²/L.

Pleisterwerk (Binnen):

De ondergrond eerst ontkorrelen en ontstoffen. Indien nodig: barstjes en gaten opvullen met Polyfilla Binnenvulmiddel (zeer fijne barstjes en beschadigingen bijwerken met Polyfilla Afwerkplamuur). Schuren en ontstoffen.

1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen. Indien veel bijgewerkt werd, als de ondergrond moet geïsoleerd worden (bv. aanwezigheid van vlekken), of op een niet-coherente ondergrond: Isoprim in plaats van Ambiance Murprimer gebruiken. Gebruik eventueel Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of Bordeaux afwerking en Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking.

Ruwe beton (Binnen):

De ondergrond ontstoffen.

Normaal gezien geen primer nodig, tenzij de ondergrond verpoedert, dan wel 1 laag Absorprim aanbrengen. Eventueel vervolgens een laag Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of Bordeaux afwerking en Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking.

Opmerking: systeem voor "glad" beton: meer info België: bel 0800-24.111.

2. Renovatie: voorbereiding en primer:

Algemene richtlijnen:

- De goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Zijdeglanzende en glanzende lagen mat schuren en ontstoffen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.
- Afladderen: de losse deeltjes en slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen. De beschadigingen bijwerken met Polyfilla Afwerkplamuur. Laten drogen, schuren en ontstoffen. De herstelde plaatsen isoleren met primer (te gebruiken primer: zie nieuwe ondergronden).
- Krijtende, oude verflagen (merkbaar als je over de ondergrond wrijft en er deeltjes aan de hand blijven hangen en je deze droog kan afwrijven): fixeren met 1 laag Absorprim of Isoprim.
- De te herstellen barsten verbreden. Lichtjes schuren. Plaatselijk instrijken met primer (te gebruiken primer: zie nieuwe ondergronden). Barstjes en gaten opvullen met Polyfilla Binnenvulmiddel (zeer fijne barstjes en beschadigingen bijwerken met Polyfilla Afwerkplamuur). Laten drogen, schuren en ontstoffen. De herstelde plaatsen isoleren met primer (te gebruiken primer: zie nieuwe ondergronden).



AMBIANCE MUR SATIN MIX

- Roet-, vocht- en nicotinevlekken afwassen met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en isoleren met 1 laag Isoprim. Schimmel behandelen met Levis Antimoss en afborstelen na 24 uren. Hardnekkige olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner.
- Vochtproblemen (merkbaar door afbladderende verf, verkleuring, verpoederen, salpeter, vochtplekken, opstijgend grondvocht, geur, enz.). Pak de oorzaak aan (bv. bij infiltratie, of vocht bij nieuwbouw, na renovatie). De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.
- Open aansluitvoegen (bv. met ramen) opvullen met Polyfilla Elastische Vulpasta.
- Verpoederende cementvoegen fixeren met 1 laag Absorprim. Verbrokkelende cementvoegen met een beitel uitkappen en hervoegen met Polyfilla Binnenvulmiddel. De herstelde plaatsen isoleren met Absorprim.
- Loskomen van glasvezel: opnieuw vastlijmen en de lijmplekken afvegen. Blazen opensnijden en opnieuw vastlijmen.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits goede voorbereiding. Daarentegen een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).
- Indien de oorsprong van de oude laag niet gekend is, bel naar de gratis Levis info-lijn (0800.24.111).

3. Afwerking: nieuw of renovatie:

2 lagen Ambiance Mur Satin aanbrengen.



AMBIANCE MUR SATIN MIX

C) Bijkomende informatie**a) Voornaamste eigenschappen**

- ✓ ademend
- ✓ Airbest: het product bevat 10 x minder solvent dan wettelijk toegelaten
- ✓ decoratief zijdeglanzend aspect
- ✓ gemakkelijke verwerking
- ✓ geurarm
- ✓ goed afwasbaar
- ✓ goede alkalibestendigheid
- ✓ kleurassortiment d.m.v. 3 basisverven (white, medium en clear)
- ✓ reiniging gereedschap met water
- ✓ snelle droging
- ✓ stabiele kleuren
- ✓ zeer arm aan oplosmiddel

b) Praktische inlichtingen

Verdunning: gebruiksklaar; voor het pistool mogen, indien nodig, enige % water toegevoegd worden.

Aanbrengingsvoorwaarden: niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 10°C.

Kleuren per verpakking:

clear	C:	1L	2,5L	5L
medium	M:	1L	2,5L	5L
white	W:	1L	2,5L	5L



AMBIANCE MUR SATIN MIX

c) *Technische kenmerken***Samenstelling:**

Bindmiddel :	acrylaat copolymeer in dispersie
Pigment :	rutiel titaandioxyde
Verdunner :	water
Hulpstoffen :	mineralen en stabilisatoren
Vaste stofgehalte in gewicht :	54% $\pm$ 2

Eigenschappen:

Vlampunt :	> 100°C
Viscositeit :	115 $\pm$ 5 Krebs eenheden & Cone & Plate: 1,7 - 2,1 dpa.s bij 25°C
Densiteit :	1,31 $\pm$ 0,05 g/cm ³ bij 20°C
Maalfijnheid :	6 - 7 op de Hegman-schaal
Droge filmdikte :	gemiddeld 40 micrometer bij een rendement van 13 m ² /l
Afloopweerstand :	tot 300 micrometer natte filmdikte
Glansgraad :	13 - 16% (Gardner Glossmeter 60°) & 39 - 46% (Gardner Glossmeter 85°)
VOS :	EU grenswaarden voor dit product (cat. A/a) 75 g/l (2007), 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS (Airbest)

Deze technische steekkaart, op datum van 24-9-2009, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245

www.levis.info

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde

